



1 Holzdachfläche säubern und eine geeignete Trennlage auf der Holzfläche verlegen und gem. den Windlastanforderungen abnageln. Zum Beispiel: Bitumenbahn mit Nahtüberdeckung aufnageln.



3 GLAPOR flex Heißbitumen ausgießen, die Dämmplatten mit zwei Seiten in die Klebmasse eintauchen...



5 Dämmplatte kurzzeitig gegen verschieben sichern.



2 GLAPOR flex Heißbitumen ausgießen. Verbrauch 5-8 kg/m² je nach Ebenheit des Untergrundes.



4 ...und diagonal einschieben, damit die Längs- und Querfugen mit Bitumen gefüllt werden.



6 GLAPOR flex Heißbitumenmasse ausgießen und mit einem Gummischieber auf der Schaumglasoberfläche als zellfüllenden Deckabstrich verteilen. Verbrauch ca. 2,0 kg/m².



Fortsetzung Seite 2

Verarbeitungshinweis

Flachdachkonstruktionen auf Holzschalung und Holzwerkstoffplatten mit Gründachkonstruktion


GLAPOR Werk Mitterteich GmbH
Hübsteichstraße 17
D-95666 Mitterteich

Telefon: +49 (0) 9633-400769-0
Fax: +49 (0) 9633-400769-19
eMail: info@glapor.de
Internet: www.glapor.de

Seite 2 von 2



7 Zweilagige, bituminöse Abdichtung vollflächig verlegen. Erste und zweite Lage aufgeflämmt.

 Hinweis: Ein Aufschweißen der Abdichtungsbahnen direkt auf die Schaumglasplatten - **ohne Deckabstrich** - ist nicht möglich.



9 Variante mit einer hochpolymerer Abdichtung. Zu beachten sind die Hinweise des Herstellers. Weitere Abdichtungssysteme auf Anfrage.



8 Gründachaufbau gem. den Vorschriften der Hersteller der Gründachkonstruktionen.



10 Gründachaufbau gem. den Vorschriften der Hersteller der Gründachkonstruktionen.